


easee



HR Priručnik za instalatere

Easee Home Easee Charge

Uvod

Prije ugradnje proizvoda pročitajte vodič s važnim informacijama o proizvodu na pakiranju proizvoda ili na eassee.com/manuals.

Instalacija i rad proizvoda zahtijevaju mobilni uređaj s internetskom vezom.

OZNAKE UPOZORENJA I OPREZA

Upozorenje označava stanje, opasnost ili nesiguran rad i korištenje koji mogu prouzročiti ozbiljne ozljede sa smrtnim posljedicama.

Oprez označava stanje, opasnost ili upotrebu na način koji nije siguran, a koji mogu prouzročiti manje osobne ozljede ili oštećenja proizvoda.


UPOZORENJE

Ovaj proizvod smije instalirati, popravljati ili servisirati isključivo ovlašteni električar. Potrebno je poštovati sve primjenjive lokalne, regionalne i nacionalne propise za električne instalacije.


NAPOMENA

PIN kôd: Za instalaciju je potreban PIN kôd koji se nalazi s prednje strane priključnog dijela Chargeberry. Preporučuje se PIN kôd čuvati na sigurnom mjestu, na primjer u ormariću s osiguračima.


Pregled proizvoda



Prednji poklopac
Štiti elektroničke komponente
od vanjskih utjecaja.



Chargeberry
Sadrži elektroničke
komponente za punjenje
vozila.



Stražnja ploča
Za pričvršćivanje i spajanje na
infrastrukturu za punjenje.

Komplet za instalaciju



Rasterećenje
naprezanja
x 2



Zaštitni
čep
x 3



Brtveni
čep
x 2



x 5



x 4



x 1

Alat

Tehničke specifikacije

Opće

Dimenzije	256 x 193 x 106 mm (V x Š x D)
Zidna montaža	c/c 160 x 125 mm (V x Š)
Radna temperatura	-30 °C do +50 °C
Masa	1,5 kg

Senzori i indikatori

LED svjetlosna traka za prikaz statusa punjača

Dodirni gumb

Senzori temperature u svim glavnim kontaktima

Punjjenje

Snaga punjenja	1,4 - 22 kW 6 A 1-fazno - 32 A 3-fazno (automatski se postavlja prema dostupnom kapacitetu) Do 7,36 kW pri 32 A 1-fazno Do 22 kW pri 32 A 3-fazno
Spojna točka	Utičnica tipa 2 (IEC 62196-2)
Broj faza	1 ili 3 (potpuna dinamika)
Napon	3x 230/400V AC ($\pm 10\%$)
Frekvencija elektroenergetske mreže	50/60 Hz
Eassee Home	Uravnoteživanje opterećenja do 3 jedinice po krugu
Eassee Charge	Uravnoteživanje opterećenja do 101 jedinice po krugu
Ugrađeni mjerač energije	($\pm 2\%$)

Mogućnost povezivanja

Ugradeni eSIM (LTE Cat M1 / 2G / GPRS)

Veta WiFi 2,4 GHz b/g/n

Easee Link RF™

Kontrola punjenja putem Easee App

RFID/NFC čitač

OCPP 1.6 putem našeg API

Zaštita

Ugrađena zaštita od preopterećenja prema EN IEC 61851-1:2019

Ugrađeni zaštitni uredaj diferencijalne struje (ZUDS) za zaštitu od zemljospaja (30 mA AC / 6 mA DC) prema EN 61008-1 i IEC 62955

Stupanj zaštite	IP54 (stražnja ploča bez poklopca je IP22)
-----------------	--

Otpornost na udarce	IK10
---------------------	------

Razred izolacije	I
------------------	---

Kategorija nadnapona	III
----------------------	-----

Instalacija

Instalacijska mreža	TN, IT ili TT (otkriva se automatski)
---------------------	---------------------------------------

Strujni prekidač instalacije	Maks. 40 A (Easee Home) i 80 A (Easee Charge)
------------------------------	---

Presjek vodiča	do 16 mm ² (jedan kabel) / do 10 mm ² (parallelni spoj)
----------------	--

Promjer kabela	8 - 22 mm
----------------	-----------

Moment pritezanja stezaljke	5 Nm
-----------------------------	------

Duljina kabelske trake	12 mm
------------------------	-------

Planiranje instalacije

Prije instalacije, preporuča se razmotriti buduće potrebe za punjenjem kako bi bilo jednostavno kasnije prema potrebi proširiti.

Ako je nekoliko robota za punjenje spojeno na isti krug, ukupna struja dinamički se raspoređuje između njih. Prikљučeni roboti za punjenje međusobno bežično komuniciraju, osiguravajući da strujni krug nije preopterećen. Maksimalna struja punjenja postavlja se tijekom konfiguracije.

Za optimalne rezultate

- Uvijek preporučujemo 3-faznu instalaciju ako je moguće, kako bi mogla i ubuduće poslužiti.
- Ako je moguće, koristite najveći odobreni poprečni presjek kabela (vidi [Tehničke specifikacije](#)).
- Razmotrite postavljanje stražnjih ploča Easee Ready ako ubuduće planirate nabaviti dodatne robe za punjenje.
- Easee Equalizer se može koristiti za dinamičko uravnoteživanje opterećenja radi sprječavanja preopterećenja glavnog osigurača zgrade. Tijekom konfiguracije moguće je prema potrebi postaviti maksimalnu vrijednost jakosti struje.

Posebne napomene

- U paralelu se može spojiti nekoliko stražnjih ploča jer svaki robot za punjenje ima vlastiti uređaj za zaštitu.
- Ako infrastruktura za punjenje uključuje više od jednog robota za punjenje, stražnja ploča koja je prva konfigurirana postaje glavna u svom strujnom krugu.
- Ako je instalirano više od 2 jedinice, glavna jedinica bi se trebala nalaziti u sredini instalacije (ako je moguće) radi optimalne komunikacije vezom Easee Link.
- **Ključ mesta za punjenje:** Tijekom ugradnje treba koristiti ključ za punjenje da bi se roboti za punjenje dodijelili ispravnoj lokaciji u Easee Cloud. Ključ

mesta za punjenje generirat će se automatski prilikom izrade novog mesta za punjenje pomoću Easee Installer App ili se može nabaviti izradom novog mesta za punjenje na [easee.cloud](#).

Vaša kuća, električna mreža i električno vozilo (EV)

Robot za punjenje automatski se prilagođava električnoj mreži, električnom automobilu i kapacitetu električne instalacije. U tablici možete vidjeti kakav učinak punjenja možete očekivati od svoje instalacije u određenom slučaju. Tablica služi samo kao vodič.

OPREZ

Vrstu instalacije kao i presjeke kabela mora odrediti kvalificirani električar u skladu s važećim lokalnim, regionalnim i nacionalnim propisima za električne sustave.

Opterećenje	Snaga punjenja	
Jakost struje (A)	1 faza (kW) ¹	3 faze (kW) ¹
6	1,4	4,1
8	1,8	5,5
10	2,3	6,9
13	3,0	9
16	3,7	11
20	4,6	13,8
25	5,8	17,3
32	7,4	22

¹ Primjer za 400 V TN, vrijednosti za druge vrste mreža razlikuju se.

Lokot

Elektroniku je moguće zaključati lokotom. Time će se povećati sigurnost (lokot nije uključen).

Maksimalna ukupna visina brave	56 mm
Visina okova (vanjske dimenzije)	19 - 20 mm
Debljina okova	3,2 - 4 mm

Zaštitni uredaj diferencijalne struje (ZUDS)

- Zaštitni uredaj diferencijalne struje integriran je u robot za punjenje.
- RCD će prekinuti napajanje u slučaju da je otkrivena diferencijalna struja koja prelazi 6 mA DC ili 30 mA AC.
- Vrijeme odvajanja uskladeno je s normom EN 61008-1 i IEC 62955.
- RCD se automatski testira nakon svake sesije punjenja ili najmanje svaka 24 sata.
- Za ručno pokretanje testa RCD-a pogledajte Installer App.
- Integrirani zaštitni uredaj diferencijalne struje (ZUDS) nema utjecaja na rad vanjskih zaštitnih uređaja.
- Vanjski RCD potreban je ako je ispunjen barem jedan od sljedećih uvjeta:
 - Instalacija, uključujući kabel, razvodne kutije itd., uključuje komponente samo s osnovnom izolacijom (razred I).
 - Bilo kakva druga električna oprema osim Easee Home/Charge, uključujući svjetiljke i utičnice, priključena je na strujni krug.
 - Svi drugi uvjeti koje je utvrdio ovlašteni instalater zahtijevaju vanjski RCD.
- Smatra se da unutarnji RCD pruža potrebnu RCD zaštitu za greške propuštanja AC i DC ako su ispunjeni svi uvjeti navedeni u nastavku:
 - Instalacija, uključujući kabel, razvodne kutije itd., provodi se u potpunosti s komponentama koje omogućuju dvostruku ili armiranu izolaciju (razred II).
 - Nikakva druga električna oprema osim Easee Home/Charge, uključujući svjetiljke i utičnice, nije priključena na strujni krug.
 - Nikakvi drugi uvjeti koje je utvrdio ovlašteni instalater ne zahtijevaju vanjski RCD.

Upute za ugradnju

⚠ UPOZORENJE


Prije početka ugradnje isključite napajanje.
Budite iznimno oprezni i pažljivo slijedite
upute.



Preporučujemo da pogledate videozapise o
ugradnji dostupne na našoj web-stranici:
eassee.support.

1 Robot za punjenje Otvaranje

1. Savijte donji dio gumenog poklopca i umetnите dva kraja isporučenog alata u dva otvora na dnu prednjeg poklopca.
2. Povlačite alat dok se prednji poklopac ne opusti pa skinite poklopac.
3. Uhvatite utičnicu tipa 2 i snažno je gurnite prema gore dok se priključni dio Chargeberry ne odvoji.



2 Stražnja ploča Postavljanje


1. Prije nastavka ugradnje isključite napajanje.
2. Pričvrstite stražnju ploču na zid ili strukturu dovoljne nosivosti pomoću 4 vijka isporučena u kompletu za ugradnju. Za ugradnju koristite odgovarajuće tipke i pridržavajte se preporučene visine instalacije.

OPREZ

Zid za ugradnju mora pokrивati cijelu stranu proizvoda.


NAPOMENA

Ako namjeravate ugraditi više stražnjih ploča, sada bi bilo dobro da ih ugradite.



3 Stražnja ploča Priprema

1. Skratite brtveni čep kako bi odgovarao kabelu. Otvor bi trebao biti nešto manji kako bi se osiguralo dobro brtvljenje.
2. Umetnite kabel kroz jedan od 4 ulaza kabela i pričvrstite ga na stražnju ploču isporučenim elementom za rasterećenje zatezanja.
3. Zatvorite sve ulaze kabela koji se ne koriste isporučenim zaštitnim brtvenim čepovima.




4 Stražnja ploča Ožičenje

- Ogolite 12 mm svake pojedinačne žice. Ako kabel ima savitljive vodiče preporučuje se korištenje ferula na višežilnim žicama. Koristite ispravne alate za njihovo pritiskanje.
- Pritegnite vijak stezaljke momentom od 5 Nm.


NAPOMENE

- Pri paralelnom spajajuvi više stražnjih ploča, svaka vijčana stezaljka služi kao spojna točka za susjedne stražnje ploče. Sve stražnje ploče moraju biti spojene istim redoslijedom faza. Moguće je koristiti vanjske razvodne kutije ili ravne kabele ako je prikladnije.
- Preporučljivo je slijediti postoeći slijed boja vodiča u instalaciji. Ovisno o nacionalnim standardima, boje kabela mogu se razlikovati od navedenih na crtežima. Crteži u ovom priručniku su prema normi IEC 60446.
- Prije uključivanja napajanja provjerite jesu li žice pravilno spojene i pritegnute. Provjerite to povlačenjem svake žice.




TN/ TT 3-fazna

(230/400 V)




IT/ TT 3-fazna

(230 V)




TN 1-fazna

(230 V)



IT/ TT 1-fazna

(230 V)



5 Stražnja ploča Instaliranje

1. Skenirajte QR kôd da biste preuzeли Easee Installer App i izradite besplatan korisnički račun.

NAPOMENA

Vaš telefon mora podržavati NFC.

2. U aplikaciji Installer App odaberite jednu od dva načina postavljanja mesta za punjenje:

Izradi novo mjesto za punjenje: Ako se radi o potpuno novom mjestu za punjenje, odaberite „Create new site“ („Izradi novo mjesto za punjenje“). Unesite pojedinosti instalacije, slijedite upute na zaslonu, a zatim se vratite na ovaj vodič.



easee.com/installer-app



Ažuriraj postojeće mjesto za punjenje: Ako ovo mjesto za punjenje već ima instaliran jedan ili više robota za punjenje ili ako ga je izradio operater (Easée Charge), odaberite „Update existing site“ („Ažuriraj postojeće mjesto za punjenje“) i potražite adresu mjeseta za punjenje. Na dijelu „Site overview“ („Pregled mjeseta za punjenje“) odaberite strujni krug u kojem će stražnja ploča biti i odaberite „Add another backplate“ („Dodaj drugu stražnju ploču“). Slijedite upute na zaslonu, a zatim se vratite na ovaj vodič.

NAPOMENA

Ako krugovi za punjenje uključuju više od jednog robota za punjenje, stražnja ploča koja je prva konfigurirana postaje glavna jedinica infrastrukture za punjenje. Za postizanje najboljeg protoka komunikacije, središnju stražnju ploču treba konfigurirati prvu.



6 Chargeberry Priklučivanje

⚠ UPOZORENJE

Ispitivanje izolacije treba provesti prije nego ugradnje priključnog dijela Chargeberry u stražnju ploču.

Ispitivanje izolacije strujnog kruga s priključnim dijelom Chargeberry ugrađenim na stražnju ploču može oštetiti elektroniku ili negativno utjecati na očitanje.

1. Uključite napajanje. Stezaljke stražnjih ploča sada su pod naponom.
2. Postavite priključni dio Chargeberry tako da stane u otvore na stražnjoj ploči koja se nalazi u sredini instalacije.
3. Kada je priključni dio Chargeberry pravilno poravnat, pritisnite ga snažno prema dolje dok ne zaučujete glasni klik.





7 Prednji poklopac Zatvaranje

Prije zatvaranja prednjeg poklopca, Chargeberry je moguće zaključati lokotom (pogledajte [Planiranje instalacije](#)).


1. Objesite prednji poklopac na vrh stražnje ploče i pustite neka se spusti na mjesto.
2. Pritisnite donji dio prednjeg poklopca dok ne začujete glasni klik.
3. Savijte donji dio gumenih poklopaca prema dolje.
4. Navijte sigurnosni vijak na dnu punjača kako biste pričvrstili prednji poklopac.
5. Zatvorite gumeni poklopac. Ako je kabel umetnut odozdo, možete izrezati odgovarajući otvor u gumenom poklopcu radi urednog izgleda instalacije.

Vaš robot za punjenje sada je spremан за upotrebu!



4

Značajke



- Dodirni gumb:** Dodirni gumb koristi se za aktiviranje lokalnog sučelja. Lokalno sučelje namijenjeno je lokalnom radu punjača kada internet nije dostupan. Više o lokalnom sučelju pročitajte na: easee.com/support/localinterface
- Svjetlosna traka:** Svjetlosna traka cijelo vrijeme ukazuje na status robota za punjenje. (Pogledajte [Sučelje robota za punjenje](#)).
- RFID podržică:** Integrirani RFID čitač omogućuje kontrolu pristupa robotu za punjenje i identifikaciju različitih korisnika. Možete ga koristiti za otključavanje punjača ključem Easee. Provjerite našu bazu znanja na easee.support za više pojedinosti o tome kako dodati i upravljati svojim ključevima Easee.
- Utičnica tipa 2:** Utičnica tipa 2 potpuno je univerzalna i omogućuje punjenje bilo koje vrste električnog vozila pomoću odgovarajućeg kabela za punjenje. Nadalje, moguće je trajno zaključati kabel za punjenje, tako da ne morate brinuti o njegovoj krađi.

Sučelje robota za punjenje

Opis svjetla	Status
Bijelo - neprekidno svjetlo, samo na dnu 2 LED-a - glavna jedinica / 1 LED - sekundarne jedinice	Stanje pripravnosti
Bijelo - neprekidno svjetlo	Automobil priključen
Bijelo - pulsirajuće svjetlo	Punjene u tijeku
Plavo - neprekidno svjetlo	Pametno punjenje omogućeno (automobil priključen)
Plavo - pulsirajuće svjetlo	Pametno punjenje u tijeku
Prilikom pokretanja uključuje se jedno po jedno LED svjetlo. Tijekom ažuriranja punjača jedno ili više LED svjetla bljeskat će u zelenoj boji.	Ažuriranje softvera (postupak može potrajati i do 30 minuta) NAPOMENA! Da bi se ažuriranje softvera moglo dovršiti potrebno je odvojiti priključeni automobil.
Bijelo - bljeskajuće svjetlo	Čeka se provjera autentičnosti pomoću RFID oznake. Prislonite RFID oznaku na RFID područje robota za punjenje da biste provjerili autentičnost i pokrenuli punjenje.
Bijelo - brzo bljeskajuće svjetlo	RFID oznaka primljena (čeka se provjera kluča)
Crveno - bljeskajuće svjetlo sa zvukom upozorenja	⚠️ UPOZORENJE Kritična greška! Isključite napajanje i odvojite kabel za punjenje od robota za punjenje. Napajanje se po potrebi može ponovo uključiti. Treperenje crvenog svjetla će se nastaviti, ali zvuk upozorenja će prestati kad se odvoji kabel za punjenje. Punjač je blokiran za daljnju upotrebu, ne može se ponovno postaviti i potrebno ga je zamijeniti. Obratite se korisničkoj podršci.
Crveno - bljeskajuće svjetlo	⚠️ UPOZORENJE Kritična greška! Punjač je blokiran za daljnju upotrebu, ne može se ponovno postaviti i potrebno ga je zamijeniti. Obratite se korisničkoj podršci.

Opis svjetla	Status
Crveno - neprekidno svjetlo	Opća pogreška. Isključite kabel za punjenje i ponovno ga priključite na robot za punjenje. Ako crveno svjetlo i dalje svijetli, dodatne informacije potražite u Easee App ili u našoj bazi znanja ² .
Crveno - neprekidno svjetlo sa zvukom upozorenja	Žice su neispravno spojene. Obratite se ovlaštenom električaru.
Crveno - pulsirajuće svjetlo	Robot za punjenje izmjerio je nenormalnu temperaturu i ušao je u sigurni način rada. Za dodatne informacije posjetite našu bazu znanja ² .
Bijelo - bljeskajuće svjetlo, samo na dnu	Robot za punjenje traži svoju glavnu jedinicu. Provjerite status glavne jedinice. Za dodatne informacije provjerite našu bazu znanja ² .
Žuto - bljeskajuće svjetlo, samo na dnu	Robot za punjenje čeka na konfiguraciju. Obratite se ovlaštenom električaru.

² Javnu bazu znanja Easee možete pronaći na easee.support.

Informacije u ovom dokumentu služe samo u informativne svrhe, daju se takve kakve jesu, a mogu biti podložne promjenama bez prethodne obavijesti. Easee AS, uključujući svoje podružnice, ne prihvata nikakvu odgovornost za točnost ili potpunost informacija i ilustracija i nije odgovoran za vaša razmatranja, procjene, odluke ili nedostatak takve ili druge upotrebe informacija u ovom dokumentu.

Nijedan dio ove publikacije ne smije se ponovno objavljivati, reproducirati, prenositi ili ponovno koristiti u bilo kojem drugom obliku, na bilo koji način ili u bilo kojem obliku, za vlastitu upotrebu ili upotrebu bilo koje treće strane, osim ako u pisanim oblicima nije drugačije dogovorenog s Easeem ili njegovim podružnicama. Svaka dopuštena uporaba uvijek će se provoditi u skladu s dobrom praksom i na način koji osigurava da Easee ne pretrpi štetu niti da se obmanjuju potrošači.

Easee i Easeeovi proizvodi, nazivi proizvoda, zaštitni znakovi i sloganji, registrirani ili ne, intelektualno su vlasništvo tvrtke Easee i ne smiju se koristiti bez prethodnog pisanih dopuštenja tvrtke Easee. Svi drugi spomenuti proizvodi i usluge mogu biti zaštitni znakovi ili znakovi usluge svojih vlasnika.

Travanj 2023. – Verzija 1.02
© 2023. iz Easee AS. Sva prava pridržana.



Easee AS
Grenseveien 19
4313 Sandnes, Norway
www.easee.com